

Г. ТОМСК, ПР. ФРУНЗЕ 137/1, УЛ. МИЧУРИНА 47/1, ТЕЛ: 8(3822) 24-46-47, 67-98-98

ЗЧ к Т-16, Т-25, двигателю Д-21

№	Артикул	Наименование	Применение	ед. изм.
1	58:7	Балансир в сборе СШ 20.31.035	Т-16(ось передняя)	ШТ
2	58:58	Блок цилиндров Д21-1002010 (картер)	Д-21	ШТ
3	58:75	Блок шестерен з/х Т16.37.131А	Т-16(КПП)	ШТ
4	58:334	Болт М 10х1,0х33 (S=14) отжимного рычага (лапки) ДСШ14.21.122-1	Т-16(корзина сцепления)	ШТ
5	58:64	Болт переднего/заднего колеса ДСШ14.31.181	Т-16,Т-25 смотри 25/21	ШТ
6	58:317	Вал 25.37.210 (25Ф.37.214)	Т-25(КПП)	ШТ
7	58:55	Вал ВОМ Т16.37.198	Т-16	ШТ
8	58:327	Вал ВОМ 14.41.011 промежуточный	Т-25(ВОМ)	ШТ
9	58:18	Вал вторичный Т16.37.115А	Т-16М,Т-16МГ (КПП)	ШТ
10	58:119	Вал гл.сцепления СШ 20.21.126-1А	Т-16	ШТ
11	58:96	Вал главный 25.37.157	Т-25	ШТ
12	58:336	Вал муфты сцепления 25.21.102	Т-25(муфта сцепления)	ШТ
13	58:97	Вал первичный 7.37.102-1 (25ФМ.37.102)	Т-25	ШТ
14	58:26	Вал первичный СШ 20.37.102	Т-16М,Т-16МГ (КПП)	ШТ
15	58:315	Вал поворотный 14.56.176 (25Ф.56.112)	Т-25(заднее навесное оборудование)	ШТ
16	58:71	Вал привода гидронасоса СШ20.22.527-1	Т-16МГ	ШТ
17	58:33	Вал продольный рул.управления СШ 20.40.023 с/о	Т-16М (рулевое управление)	ШТ
18	58:337	Вал промежуточный 14.37.301(25Ф.37.301-1) (L=370 мм)	Т-25	ШТ
19	58:392	Вал промежуточный 14.37.301(25Ф.37.301-1) (L=490 мм)	Т-25	ШТ
20	58:87	Вал распределительный Д21-1006015-А	Д-21	ШТ
21	58:356	Вал рулевого управления ДСШ14.40.103-2	Т-16М (рулевое управление без гидроруля)	ШТ
22	58:3	Вал рулевого управления СШ20.40.103	Т-16МГ (рулевое управление с гидрорулем)	ШТ
23	58:167	Вал рулевого управления Т30.40.011(25Ф.40.011)	Т-25(рулевое управление)	ШТ
24	58:338	Вал сошки Т30.40.016(25Ф.40.016)	Т-25(рулевое управление)	ШТ
25	58:60	Вал трубчатый СШ 24.21.123-1(СШ20.21.123) (15 шлицов)	Т-16	ШТ
26	58:236	Валик вилки включения сцепления 25.21.026 (25Ф.21.029-1) в сборе	Т-25 (муфта сцепления)	ШТ
27	58:205	Валик вилки включения сцепления Т16.21.027-2	Т-16	ШТ
28	58:159	Валик вилки переключения 5х6 передачи Т16.37.171	Т-16	ШТ
29	58:111	Валик вилки переключения заднего хода Т16.37.171-02	Т-16	ШТ
30	58:160	Валик вилки перекл. заднего хода и 4-й передачи Т16.37.171-03	Т-16	ШТ
31	58:276	Валик муфты 25.22.105 (25Ф.22.105)	Т-25 (механизм управления гидронасосом)	ШТ
32	58:62	Валик уравнивающего механизма двигателя Д21-1005412А	Д-21	ШТ
33	58:95	Валик(шестерня) 25.37.213 (25Ф.37.213)	Т-25	ШТ
34	58:308	Венец дифференциала главной передачи 25.37.152 (Z=59)	Т-25	ШТ
35	58:166	Венец дифференциала главной передачи 7.37.144-2 (Z=66)	Т-25	ШТ
36	58:12	Венец маховика Д22-1005332(смотри поз.73/103)	Д-21,Д144	ШТ
37	58:145	Вилка 25.37.026 (25Ф.37.026)	Т-25	ШТ
38	58:240	Вилка 25Ф.37.180	Т-25(КПП-валик переключения передач)	ШТ

39	58:358	Вилка блокировки дифференциала в сборе Т16.37.024	Т-16 (дифференциал)	шт
40	58:157	Вилка в сборе А25.37.012	Т-25 (КПП)	шт
41	58:88	Вилка включения дифференциала А25.37.061	Т-25	шт
42	58:329	Вилка включения ВОМ 14.41.113	Т-25	шт
43	58:210	Вилка включения ВОМ Т16.37.202	Т-16	шт
44	58:120	Вилка включения сцепления ДСШ14.21.127	Т-16,Т-25	шт
45	58:98	Вилка переключения второй и третьей передач Т16.37.176	Т-16	шт
46	58:158	Вилка привода гидронасоса 25.22.107-1 (25Ф.22.107)	Т-25 (механизм управления гидронасосом)	шт
47	58:380	Вилка реверса А25.37.185(25Ф.37.185) нового образца (узкий паз)	Т-25 (КПП) (ВТЗ)	шт
48	58:251	Вилка реверса А25.37.185(25Ф.37.185) старого образца (широкий паз)	Т-25 (КПП) (ХТЗ)	шт
49	58:339	Втулка 25.37.222 (25Ф.37.222)	Т-25 (КПП,вал промежуточный)	шт
50	58:261	Втулка балансира 25.31.102 (7.31.102)	Т-25(ось передняя)	шт
51	58:241	Втулка зубчатая 7.37.110 (25Ф.37.110)	Т-25(КПП-вал промежуточный)	шт
52	58:325	Втулка корпуса кулака 14.31.161 (25Ф.31.106)	Т-25(кулак передней оси)	шт
53	58:137	Втулка корпуса кулака СШ 20.31.208 (верхняя)	Т-16 (кулак передней оси)	шт
54	58:117	Втулка направляющая СШ20.21.124	Т-16(главное сцепление и ВОМ)	шт
55	58:219	Втулка оси качания СШ20.30.115	Т-16	шт
56	58:90	Втулка привода гидронасоса 25.22.106 (6 шлиц.)	Т-25 (привод гидронасоса НШ-10)	шт
57	58:323	Втулка привода гидронасоса 25.22.106 (4 шлиц.)	Т-25 (привод гидронасоса НШ-10)	шт
58	58:73	Втулка привода гидронасоса, СШ 20.22.524	Т-16МГ (привод гидронасоса НШ-10)	шт
59	58:268	Втулка уплотнительного гнезда Т16.37.122	Т-16 (КПП)	шт
60	58:267	Гайка М30х1,5 S=46 корончатая, оси колеса заднего 7.39.138 смотри 78/200	Т-16,Т-25	шт
61	58:383	Генератор 14В, Г 1000.06.1, (1000Вт, 72А)	Д-21/120/130 (Т-25/16/30, ВТЗ-30/2032)	шт
62	58:373	Генератор 14В, Г 700.06.1,(700Вт, 50А)	Д-21/120/130 (Т-25/16/30, ВТЗ-30/2032)	шт
63	58:109	Гидроцилиндр ЦГ 40х250-11 подъема кузова	Т-16	шт
64	58:53	Гидроцилиндр ЦГ 40х250-12 рулевого управления	Т-16	шт
65	58:4	Глушитель Д21А-1201040	Т-25	шт
66	58:11	Глушитель СШ20.19.054	Т-16	шт
67	58:94	Гнездо 14.37.307-2	Т-25(Передача главная)	шт
68	58:232	Гнездо 25Ф.37.104	Т-25 (КПП)	шт
69	58:239	Гнездо подшипника 25Ф.37.167	Т-25 (КПП)	шт
70	58:297	Гнездо подшипника 7.37.132-1	Т-25(КПП, вал промежуточный)	шт
71	58:177	Гнездо подшипника первичного вала СШ20.37.110	Т-16М,Т-16МГ (КПП)	шт
72	58:309	Гнездо СШ20.37.150	Т-16 (дифференциал)	шт
73	58:156	Головка цилиндра Д144-1003008(Д37М-1003008-Б5) в сборе (оригинал) (с отв. под свечу)	Т-16,Т-25,Т-40 (Д-144; Д-21)	шт
74	58:52	Диск ведомый сцепления 25.21.025А (аналог)	Т-25	шт
75	58:198	Диск ведомый сцепления 25.21.025А, Украина, ТАРА	Т-25	шт
76	58:248	Диск ведомый сцепления ВОМ, ДСШ14.21.023-Б	Т-16	шт
77	58:20	Диск ведомый сцепления ДСШ14.21.021-2, Украина (ТАРА)	Т-16	шт
78	58:302	Диск Д21-1308006	Д-21(вентилятор)	шт
79	58:190	Диск колеса заднего 14-34011(W8-32)	Т-16,Т-25,сеялки	шт
80	58:189	Диск колеса переднего 36-3101010 (4,5Е*16)	Т-16,Т-25	шт
81	58:340	Диск нажимной 25.21.112 (25Ф.21.121)	Т-25(корзина сцепления)	шт
82	58:313	Диск нажимной ДСШ14.21.106А	Т-16(корзина сцепления)	шт
83	58:360	Диск нажимной муфты ВОМ ДСШ14.21.119-А	Т-16(корзина сцепления)	шт

84	58:333	Дифференциал в сборе СШ20.37.069	Т-16	шт
85	58:13	К-т прокладок двигателя Д-21 полный с паронитом (2112)		шт
86	58:264	К-т сухарей рулевого пальца с/о Т-16,Т-25	Т-16,Т-25	к-т
87	58:168	К-т шайб промежуточного вала 14.37.025Р	Т-25 (14.37.208 - 1шт.,25.37.223 - 2шт.,7.37.254 - 1шт.,14.37.535 - 4шт.,14.37.537 -2шт.)	к-т
88	58:211	Картер бортовой передачи 7.39.101АЗ (левый\правый)	Т-25	шт
89	58:125	Картер бортовой передачи левый СШ20.39.137	Т-16	шт
90	58:331	Картер бортовой передачи нижний(поддон) ДСШ14.39.021	Т-16,25	шт
91	58:124	Картер бортовой передачи правый СШ20.39.101	Т-16	шт
92	58:1	Клин ДСШ14.31.179	Т-16	шт
93	58:212	Кожух СТ222-3708071(крышка стартера задняя)	Для стартера СТ222А	шт
94	58:57	Колонка рулевая в сборе Т30.40.001ВР	Т-25	шт
95	58:266	Кольцо распорное 7.39.109-1	Т-16,Т-25 (передача бортовая)	шт
96	58:193	Кольцо стопорное 2В 35 мм (наружное/внутреннее)	Т-16(вал главного сцепления)	шт
97	58:292	Кольцо стопорное 2В 55 мм (наружное/внутреннее) (915209)	Т-16(вал главного сцепления)	шт
98	58:293	Кольцо стопорное 2В100 мм (наружное/внутреннее)	Т-16(вал главного сцепления)	шт
99	58:24	Кольцо уплотнительное штанги толкателя Д30-1007399А /силикон/	Д-21/37/144(Т-16,25,40)	шт
100	58:100	Корзина сцепления (муфта) СШ 20.21.055	Т-16	шт
101	58:56	Корзина сцепления 25.21.031А	Т-25	шт
102	58:99	Корпус дифференциала Т16.37.021А	Т-16	шт
103	58:30	Корпус кулака в сборе ДСШ14.31.111-4	Т-16(ось передняя)	шт
104	58:231	Корпус кулака в сборе 14.31.022 (25Ф.31.013)	Т-25(ось передняя)	шт
105	58:108	Корпус муфты отводки(выжимного подшипника) 25.21.125 нов.обр.	Т-25 н/о	шт
106	58:118	Корпус муфты отводки(выжимного подшипника) Т16.21.125	Т-16,(Т-25 старого образца)	шт
107	58:220	Корпус сальника А25.39.120	Т-16,Т- 25 (передача бортовая)	шт
108	58:377	Корпус сальника 7.39.104	Т-16,Т- 25 (передача бортовая)	шт
109	58:233	Корпус тяги блокировки 25.37.290 (25Ф.37.290)	Т-25 (КПП- дифференциал)	шт
110	58:381	Корпус уплотнительный СШ20.31.172 (металл)	Т-16(ступица передняя)	шт
111	58:176	Корпус уплотнительный СШ20.31.172 (пластмас.)	Т-16(ступица передняя)	шт
112	58:312	Корпус шарнира 25.31.145-01	Т-25 (передний мост, тяга)	шт
113	58:311	Кронштейн 14.56.201	Т-25(заднее навесное оборудование)	шт
114	58:180	Кронштейн горного тормоза Т16.40.201	Т-16	шт
115	58:289	Крыло левое СШ20.47.028-5А	Т-16	шт
116	58:28	Крышка ВОМ Т16.37.206-1	Т-16	шт
117	58:216	Крышка втягивающего реле стартера СТ222-3708891	Для стартера СТ222А	шт
118	58:294	Крышка подшипника первичного вала СШ20.37.113	Т-16	шт

119	58:179	Крышка рукава 25.38.201 (25Ф.38.201)	Т-25 (тормоза)	шт
120	58:155	Крышка стартера передняя СТ-222-3708400	Для стартера СТ222А(Т-25,16)	шт
121	58:48	Лента тормозная СШ 20.38.021	Т-16	шт
122	58:110	Лента тормозная 25.38.020-А1	Т-25	шт
123	58:368	Маховик в сборе Д21-1005315	Т-16,25	шт
124	58:82	Муфта блокировки А25.37.282 (25Ф.37.282)	Т-25 (КПП-дифференциал)	шт
125	58:328	Муфта зубчатая привода ВОМ 14.41.111(25Ф.41.111)	Т-25	шт
126	58:21	Муфта зубчатая привода ВОМ Т16.37.215	Т-16	шт
127	58:222	Муфта кулачковая Т16.37.154	Т-16(дифференциал)	шт
128	58:204	Муфта привода гидронасоса 25.22.108 (25Ф.22.108)	Т-25 (привод гидронасоса НШ-10)	шт
129	58:72	Муфта привода гидронасоса СШ 20.22.525 (6 шлиц.)	Т-16МГ(привод гидронасоса НШ-10)	шт
130	58:170	Муфта реверса зубчатая 7.37.111-1(25Ф.37.111)	Т-25(промежуточный вал главной передачи), z=26	шт
131	58:385	Муфта соединительная 14.36.001	Т-25	шт
132	58:27	Направляющая вилки включения ВОМ Т16.37.204	Т-16	шт
133	58:133	Насос масляный Д21-1403010А (вход/выход отв. 12мм)	Д-21,Д-120	шт
134	58:174	Насос топливный Д-21 2УТНМ-1111005-15 рядный (ремонтный)	Т-16, Т-25 (двигательД-21)	шт
135	58:147	Насос топливный Д-21 ДН21/2-4-1111004-Г1 пучковый (ремонтный)	Т-16, Т-25 (двигательД-21)	шт
136	58:200	Насос-дозатор Д100-10.16-01 (Д00.02.00.003)	Т-16	шт
137	58:143	Опора горловины СШ20.046.077-2А	Т-16	шт
138	58:77	Ось блока шестерен Т16.37.127	Т-16	шт
139	58:388	Ось заднего колеса А25.39.026 (14.39.026) с болтами (аналог)	Т-16, Т-25	шт
140	58:44	Ось качания ДСШ14.31.103-1	Т-16 (балансир)	шт
141	58:324	Ось качания 25.31.122 (25Ф.31.155)	Т-25	шт
142	58:252	Ось качания вилки Т16.37.159	Т-16 (дифференциал)	шт
143	58:84	Ось левая 25.31.134 (25Ф.31.115-01)(цапфа верхняя часть)	Т-25(ось передняя)	шт
144	58:196	Ось отжимного рычага ДСШ14.21.121	Т-16	шт
145	58:83	Ось правая 25.31.133 (25Ф.31.115) (цапфа, верхняя часть)	Т-25(ось передняя)	шт
146	58:2	Ось промежуточной шестерни доп. передачи Т16.37.134	Т-16	шт
147	58:121	Ось промежуточной шестерни СШ 20.22.117-2	Т-16 (привод гидронасоса)	шт
148	58:29	Ось рычага ВОМ Т16.37.022-4	Т-16	шт
149	58:273	Ось рычага левого тормоза Т16.38.107		шт

150	58:172	Ось сателлитов 7.37.146-4 (25Ф.37.146)	Т-25. (главная передача)	шт
151	58:173	Ось сателлитов Т16.37.140	Т-16 Главная передача	шт
152	58:140	Палец промежуточной шестерни механизма уравнивания в сборе Д22-1002160	Д-21	шт
153	58:234	Палец шаровой А35.32.002А (А35.25.011)	Т-25 (тяга рулевая)	шт
154	58:50	Пластина стопорная СШ 20.22.136	Т-16(привод гидронасоса)	шт
155	58:85	Поводок 25.21.116	Т-25	шт
156	58:341	Поводок А25.37.108 (25Ф.37.108)	Т-25 (ХТЗ)	шт
157	58:279	Полуось А25.31.024 ,(25Ф.31.018) (цапфа, нижняя часть)	Т-25(ось передняя)	шт
158	58:8	Полуось в сборе СШ20.31.024 (цапфа)	Т-16 (ось передняя)	шт
159	58:291	Привод стартера 6401.3708600-01	Для стартеров 6401.3708-01, 6441.3708	шт
160	58:35	Привод стартера СТ222-3708600 (Т-16,25)	Для стартера СТ222	шт
161	58:228	Пробка рулевого шарнира А35.25.012 (25Ф.31.147)	Т-25(шарнир рулевой тяги)	шт
162	58:128	Прокладка гильзы цилиндра Д37М-1002023 (медная)	Д-144, Д-21	шт
163	58:280	Прокладка глушителя Д21А-1201023(25Ф.10.101)	Т-16,Т-25(двигатель Д-21)	шт
164	58:131	Прокладка коллектора впускного Д37М-1008070-Б (широкая)	Д-144,Д-21(Т-16, Т-25, Т-40)	шт
165	58:116	Прокладка коллектора выпускного Д37М-1008170-Б (узкая)	Д-144,Д-21(Т-16, Т-25, Т-40)	шт
166	58:382	Прокладка корпуса масляного фильтра Д22-1407548-А	Д-21	шт
167	58:112	Прокладка крышки клапанов Д37-1007419-А2 ,(красная)	Т-40, 25, 16,	шт
168	58:178	Прокладка крышки клапанов Д37М-1007419-А2 (резинопробка)	Т-40, 25, 16,	шт
169	58:335	Прокладка масляного картера(поддона) Д21-1401111А2 (резинопробка)	Д-21	шт
170	58:257	Прокладка регулировочная 25.37.010	Т-25(КПП, вал промежуточный)	шт
171	58:258	Прокладка регулировочная 25.37.161	Т-25(КПП,вал первичный)	шт
172	58:259	Прокладка регулировочная 25.37.161-01	Т-25(КПП,вал первичный)	шт
173	58:263	Прокладка регулировочная 25.37.170 (1мм)	Т-25(КПП)	шт
174	58:262	Прокладка регулировочная 25.37.170-01 (0.5мм)	Т-25(КПП)	шт
175	58:164	Пружина 25Ф.38.109	Т-25(тормозной механизм)	шт
176	58:224	Пружина отжимного рычага 25.21.107 (25Ф.21.119)	Т-25	шт
177	58:114	Пружина отжимного рычага ДСШ14.21.120	Т-16	шт
178	58:207	Рк корзины сцепления Т-16 (Д-21), полный (12314)	Т-16	шт
179	58:208	Рк корзины сцепления Т-25 полный (12316)	Т-25	шт
180	58:209	Рк наконечника рулевой тяги Т-25 с пальцем (749)	Т-25	шт

181	58:6	РК ТНВД 2УТНИ-1111008	Дв-ль Д-21(ТНВД-рядный)	к-т
182	58:288	Раскос 14.56.035-4А (25Ф.56.012)	Т-25 (заднее навесное оборудование)	шт
183	58:290	Реле стартера (втягивающее) 12В, 4211.3708800-20Т	Для стартеров 6401.3708-01, 6441.3708	шт
184	58:36	Реле стартера (втягивающее) 12В, СТ222-3708800, Т-16,25	Для стартера СТ-222А	шт
185	58:403	Ролик вала сошки Т-25(подшипник 776801)	Т-25	шт
186	58:102	Рукав левый Т16.38.102 (длинный)	Т-16	шт
187	58:101	Рукав правый Т16.38.101 (короткий)	Т-16	шт
188	58:330	Рукав тормоза Т30.38.101	Т-25	шт
189	58:89	Рычаг 25.38.217 (25Ф.38.217)	Т-25((тормоза)	шт
190	58:34	Рычаг ДСШ14.40.136 (сошка)	Т-16М (рулевое управление)	шт
191	58:306	Рычаг левый 14.31.029-1А (25Ф.31.014) (двойной)	Т-25(ось передняя)	шт
192	58:342	Рычаг левый 14.56.198А (25Ф.56.102)	Т-25 (заднее навесное оборудование)	шт
193	58:79	Рычаг левый СШ 20.31.110-1А (механический руль) (двойной)	Т-16	шт
194	58:39	Рычаг левый СШ 20.31.110-2 (гидравлический руль)	Т-16	шт
195	58:272	Рычаг ленты ДСШ14.38.104-1	Т-16 (тормозная система)	шт
196	58:396	Рычаг отжимной (лапка) 25.21.130 (25Ф.21.124) (раб.часть - 75мм.) универсальный	Т-25	шт
197	58:394	Рычаг отжимной (лапка) 25.21.130Б1 в сборе (25.21.032Б1-Р) (15,5 см.) нового образца	Т-25 (с болтом и гайкой)	шт
198	58:80	Рычаг отжимной (лапка) СШ 20.21.030 (ДСШ14.21.116-1)	Т-16	шт
199	58:40	Рычаг правый (гидравлический руль) СШ 20.31.109-3(двойной)	Т-16	шт
200	58:78	Рычаг правый (механический руль) СШ 20.31.109-1А	Т-16	шт
201	58:15	Рычаг правый 14.31.028-1А (25Ф.31.016)	Т-25 (ось передняя)	шт
202	58:369	Рычаг правый 14.56.178-А (25Ф.56.102-01)	Т-25 (заднее навесное оборудование)	шт
203	58:305	Рычаг Т16.38.118	Т-16, тормоза	шт
204	58:271	Рычаг тяги левый Т16.38.116-1	Т-16 (тормозная система)	шт
205	58:343	Рычаг цилиндра 14.56.179-1 (25Ф.56.103)	Т-25 (заднее навесное оборудование)	шт
206	58:17	Сателлит 7.37.147	Т-16, Т-25	шт
207	58:353	Сектор рулевого управления ДСШ14.40.118	Т-16М (рулевое управление)	шт
208	58:146	Секция НД-21/2 (плунжерная пара) 212.1111010-10	Д-21	шт
209	58:332	Сошка 25.40.117 (25Ф.40.117) с.о.(длинная)	Т-25(рулевое управление)	шт
210	58:310	Стакан А25.21.105 (25Ф.21.136)	Т-25 (муфта сцепления)	шт
211	58:43	Стакан вала главного сцепления СШ 20.21.129	Т-16	шт

212	58:304	Стакан выжимного подшипника 25.21.145 (25Ф.21.150)	Т-25 (муфта сцепления)	шт
213	58:265	Стакан подшипника бортовой передачи 7.39.113	Т-16	шт
214	58:169	Стакан подшипника первичного вала 7.37.151-1	Т-25	шт
215	58:287	Стакан подшипника Т16.37.146	Т-16(дифференциал)	шт
216	58:19	Стартер 12В, 6401.3708-01, 3,3 кВт, г.Ржев	Трактора Т25А1, Т25А2, Т25А3, Т16М с двигателем Д21А1	шт
217	58:246	Стекло боковое СШ20.51.135А (615х265мм, сталинит)	Т-16	шт
218	58:401	Стекло боковое СШ20.51.135А (615х265мм, триплекс)	Т-16	шт
219	58:148	Стекло боковое Т30.45.151(790х550мм, триплекс)	Т-25	шт
220	58:365	Стекло двери СШ20.51.126-1Б (800х530мм, сталинит)	Т-16	шт
221	58:188	Стекло двери СШ20.51.126-1Б (800х530мм, триплекс)	Т-16	шт
222	58:238	Стекло двери Т30.45.152 (770х550мм, триплекс)	Т-25	шт
223	58:390	Стекло заднее боковое СШ20.51.201А (615х195мм, сталинит)	Т-16	шт
224	58:247	Стекло заднее боковое СШ20.51.201А (615х195мм, триплекс)	Т-16	шт
225	58:245	Стекло заднее СШ20.51.216А (730х600мм, триплекс)	Т-16	шт
226	58:242	Стекло заднее Т30.45.200 (893х655мм, триплекс)	Т-25	шт
227	58:256	Стекло переднее (лобовое) Т-16 (930х805мм, триплекс)	Т-16	шт
228	58:237	Стекло переднее (лобовое) Т-25 (1025х810мм, триплекс)	Т-25	шт
229	58:386	Стержень тяги 25Ф.31.153	Т-25 (ось передняя)	шт
230	58:113	Ступица ведомого диска сцепления СШ 20.21.135(ДСШ14.21.135)	Т-16	шт
231	58:165	Ступица кожуха сцепления 25.21.120	Т-25	шт
232	58:129	Ступица переднего колеса 25.31.145	Т-25	шт
233	58:9	Ступица переднего колеса ДСШ14.31.124-3А	Т-16	шт
234	58:281	Сухарь Т16.37.160	Т-16 (дифференциал)	шт
235	58:14	Тарелка пружины клапана Д37Е-1007048	Д-24,Д-144	шт
236	58:63	Толкатель Д37Е-1007375	Д-21,Д-144 (Т-25,16,Т-40)	шт
237	58:23	Труба тяги рулевой поперечной СШ20.31.029	Т-16	шт
238	58:319	Труба центральной тяги короткая 14.56.185-2	Т-25 (заднее навесное оборудование)	шт
239	58:187	Трубка обратки в сборе Д21-1104340Б	Д-21(Т-16,Т-25)	шт
240	58:38	Трубка топливная высокого давления 1-го цилиндра Д21-1104230	Д-21(Т-16,Т-25)	шт
241	58:41	Трубка топливная высокого давления 2-го цилиндра Д21-1104250	Д-21(Т-16,Т-25)	шт
242	58:136	Трубопровод (коллектор) впускной Д21-1008032Г	Д-21(Т-16,Т-25)	шт

243	58:105	Трубопровод (коллектор) выпускной Д21-1008121	Д-21(Т-16,Т-25)	шт
244	58:54	Тяга 25.38.203 (25Ф.38.203)	Т-25 (тормоза)	шт
245	58:227	Тяга левая/правая в сборе (без цепи) 14.56.023/022 (25Ф.56.010/010-01)	Т-25 (заднее навесное оборудование)	шт
246	58:344	Тяга рулевая поперечная 25.31.019 (25Ф.31.015) (без шарниров)	Т-25 (ось передняя)	шт
247	58:132	Тяга рулевая продольная Т30.31.016 (25Ф.31.025)	Т-25 (ось передняя)	шт
248	58:122	Тяга рулевая с шарниром СШ20.31.020-2	Т-16МГ	шт
249	58:345	Тяга центральная 14.56.036 (25Ф.56.013)	Т-25 (заднее навесное оборудование)	шт
250	58:361	Фильтр масляный (центрифуга) Д22-1407500 (старого образца)	Д-21	шт
251	58:359	Фильтр масляный в сборе Д120-1407500 (нового образца)	Д-21	шт
252	58:370	Фланец шестерни ТНВД под шпонку Д144-1111165	Д-21	шт
253	58:141	Фланец шестерни ТНВД шлицевой Д30-1111167	Д-21	шт
254	58:362	Шайба замковая ДСШ14.31.137-1	Т-16(ось передняя)	шт
255	58:249	Шайба опорная сателлита 7.37.256-3 (25Ф.37.256)	Т-25 (дифференциал)	шт
256	58:395	Шайба регулировочная сателлита 7.37.257-3 (25Ф.37.257)	Т-25 (дифференциал)	шт
257	58:364	Шайба упорная сателлита 7.37.258 (металл)	Т-16,25(дифференциал) смотри 73/229	шт
258	58:346	Шарнир левый А35.25.000-04	Т-25 (ось передняя)	шт
259	58:347	Шарнир правый А35.25.000-03	Т-25 (ось передняя)	шт
260	58:397	Шестерня 25.37.211(25Ф.37.211) (внутр.6зуб., внеш.15зуб.)	Т-25(КПП - блокировка передач)	шт
261	58:93	Шестерня 25.37.211 (внутр. 6, внеш. 18)	Т-25(КПП - блокировка передач)	шт
262	58:218	Шестерня (фланец) 25.37.283 (25Ф.37.283)	Т-25 (дифференциал)	шт
263	58:66	Шестерня 1-й передачи ведомая ,Т16.37.121А	Т-16	шт
264	58:68	Шестерня 1й передачи ведущая Т16.37.107	Т-16	шт
265	58:65	Шестерня 2-й передачи и дифференциала Т16.37.118А	Т-16	шт
266	58:67	Шестерня 2й и3й передачТ16.37.105	Т-16	шт
267	58:349	Шестерня 25.21.118-1 (25Ф.21.144)	Т-25 (муфта сцепления)	шт
268	58:235	Шестерня 25.37.154(25Ф.37.154),z=27 зубьев	Т-25 (главный вал КПП)	шт
269	58:321	Шестерня 25.37.155 (25Ф.37.155)	Т-25 (главный вал КПП)	шт
270	58:350	Шестерня 25.37.228 (25Ф.37.228) (z=21)	Т-25 (вал промежуточный КПП)	шт
271	58:123	Шестерня 3-й передачи ведомая,Т16.37.117А	Т-16	шт
272	58:46	Шестерня 4-й передачи ведущая Т16.37.106А	Т-16	шт
273	58:47	Шестерня 4-й передачи и з/х ,Т16.37.119А	Т-16	шт
274	58:45	Шестерня 5,6-й передач ведущая СШ20.37.104	Т-16	шт

275	58:69	Шестерня 5,6-й передачи ведомая, СШ20.37.116	Т-16	шт
276	58:316	Шестерня 7.37.120 (25Ф.37.122) ведомая 3-4 передачи (z=36) (аналог)	Т-25 (главный вал КПП)	шт
277	58:351	Шестерня А25.37.119 (25Ф37.119) (Z=39) (старого образца)	Т-25 (главный вал КПП)	шт
278	58:391	Шестерня А25.37.119 (25Ф37.119) (Z=42) (нового образца)	Т-25 (главный вал КПП)	шт
279	58:230	Шестерня А25.37.156 (25Ф.37.156)	Т-25 (главный вал КПП)	шт
280	58:348	Шестерня А25.37.229 (25Ф.37.229) (z=29/15)	Т-25 (вал промежуточный КПП)	шт
281	58:229	Шестерня А25.37.259 (25Ф.37.259)	Т-25 (вал первичный КПП)	шт
282	58:183	Шестерня А25.37.260 (25Ф.37.260)	Т-25 (вал первичный КПП)	шт
283	58:61	Шестерня большая бортовой передачи 7.39.107-1(25Ф.39.107)	Т-25(передача бортовая)	шт
284	58:134	Шестерня большая бортовой передачи ДСШ 14.39.106	Т-16 (передача бортовая)	шт
285	58:162	Шестерня ведомая масляного насоса в сборе Д21-1403110	Т-16,25	шт
286	58:250	Шестерня ведомая механизма уравнивания Д22-1005426	Д-21	шт
287	58:16	Шестерня дифференциала ведомая 7.37.145	Т-16,25	шт
288	58:76	Шестерня дополнительной передачи (промежуточная) Т16.37.136А	Т-16М,Т-16МГ (КПП)	шт
289	58:352	Шестерня коническая 25.37.030-01 в сборе (14.37.048Р)	Т-25	шт
290	58:186	Шестерня коническая 25.37.212 (25Ф.37.212)	Т-25 (вал первичный КПП)	шт
291	58:318	Шестерня коническая большая ДСШ14.40.115	Т-16М (рулевое управление)	шт
292	58:354	Шестерня коническая ДСШ14.40.117	Т-16М (рулевое управление)	шт
293	58:355	Шестерня коническая рулевого вала ДСШ14.40.106	Т-16М (рулевое управление)	шт
294	58:103	Шестерня коническая СШ20.37.103	Т-16(КПП,первичный вал)	шт
295	58:91	Шестерня малая левая А25.39.106 (25Ф.39.106) (длинный шлиц)	Т-25(передача бортовая)	шт
296	58:126	Шестерня малая левая Т16.39.105 (длинная)	Т-16 (передача бортовая)	шт
297	58:107	Шестерня малая правая Т16.39.104 (короткая)	Т-16 (передача бортовая)	шт
298	58:92	Шестерня малая правая 7.39.106 (25Ф.39.110) (короткий шлиц)	Т-25(передача бортовая)	шт
299	58:104	Шестерня привода ВОМ Т16.37.197А(СШ24.37.197)	Т-16	шт
300	58:171	Шестерня привода гидронасоса 25.22.103 (25Ф.22.103)	Т-25(привод гидронасоса)	шт
301	58:42	Шестерня привода гидронасоса СШ20.22.102 (Т16.22.102)старого образца)	Т-16	шт
302	58:74	Шестерня привода гидронасоса СШ24.22.102-1 (нового образца)	Т-16МГ (гидроруль)	шт
303	58:25	Шестерня привода ТНВД (под шпонку) Д144-1111172, н/о	Д-21,Д-144	шт
304	58:295	Шестерня привода ТНВД (шлицевое соединение) Д30-1111172 с/о	Д-21,Д-144	шт
305	58:139	Шестерня промеж-я мех-ма уравнивания в сборе Д22-1005430	Д-21	шт
306	58:70	Шестерня промежуточная привода гидронасоса СШ24.22.103-2 (нового образца)	Т-16МГ (гидроруль)	шт

307	58:181	Шестерня промежуточная распредвала Д37М-1006240А8	Д-144, Д-21	шт
308	58:307	Шкив ведомый вентилятора Д21А-1308075Б	Д-21, Д-144	шт
309	58:274	Шкив тормозной 7.38.103 (25Ф.38.103)	Т-16,25	шт
310	58:282	Шпонка 9х14х82 призматическая, шкива тормоза ДСШ14.38.114 (14.38.532)	Т-16,Т-25	шт
311	58:86	Штанга толкателя Д37Е-1007320	Д-21,144	шт
312	58:175	Щётка стартера СТ 222-3708025/ИЛГТ 685.267.014 (неизолированная)	Для стартера СТ222А (Т-16,Т25)	шт
313	58:152	Щётка стартера СТ 222-3708025/МГСОА ч.014 (изолированная)	Для стартера СТ222А (Т-16,Т25), ИЛГТ 685.267.014	шт
314	58:31	Якорь СТ222-3708200	Для стартера СТ222	шт